

人感センサー対応 200万画素WEBカメラ BSW20KMD10Hシリーズ 取扱説明書

ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守りください。

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
 - 強い電界、静電界、電動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたるところ、火気の周辺または換気口のあるところ、通電、漏電の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- 本製品の使用環境によっては、本製品のスタンド部分に使われている素材の色が設置面に付着することがありますのでご注意ください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

人感センサーについて

本製品は人感センサーに対応しております。WEBカメラを使用して、パソコンの前にいる人を検出し、人がいなくなるとモニター電源OFF等の節電機能が動作します。
※ビデオチャット専用ソフト等でWEBカメラを使用している場合には、人感センサーは機能しません。


1. ご使用前の準備
人感センサーソフトウェアおよびマニュアルは弊社ホームページ (<http://buffalo-kokuyo.jp/download/>) よりダウンロードしてください。ご使用方法はダウンロードしたファイルをご確認ください。
※人感センサーソフトウェアの対応OSは以下のとおりです。
Windows 7(32bit/64bit)/ Vista(32bit/64bit)/ 64bit/ XP(Media Center Edition 2004/2005を含む)

2. ご使用上の注意
人感センサーソフトウェアは、下記の状態のときに人感センサーが正常に機能しない場合があります。
① 本製品との距離が1.5m以上離れている場合。
② サングラスや眼鏡を使用している場合。
③ 背景が明るい場合 (WEBカメラに対して逆光)、または使用場所が暗い場合。

付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に、梱包内容、製品名等の名称や対応OS、製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。


- WEBカメラ (ケーブル長1.5m)・・・1台



- 片耳イヤフックタイプヘッドセット・・・1台
- 取扱説明書 (本書)・・・1枚
- 多言語マニュアル・・・1枚
- ソフトウェアCD・・・1枚

各部の名称

<WEBカメラ>




設置について

ノートパソコン、液晶ディスプレイ、机上に適したスタンドを採用しました。設置場所に合わせて、スタンドを調整してご使用ください。
※ モニターの種類によっては設置できないものがあります。その場合は机上等の面で使用してください。

機器の接続設定

1. WEBカメラの接続


本製品は、電源の入ったパソコンのUSBポートに接続すると、自動的にドライバーがインストールされます。




2. ヘッドセットの接続

ヘッドセットをパソコンのマイク/ヘッドホン端子に接続すれば、ボイス&ビデオチャットを楽しむことができます。
以下の図を参照して、ヘッドセットをパソコンに接続してください。


ヘッドセットを使用するにあたり、ドライバーのインストールは必要ありません。パソコンに接続すると使用できます。



- 耳かけ部分について
ヘッドセットの耳かけは、フックの部分が樹脂になっているため、使用される方の耳にあう形に変更可能です。必要に応じて、樹脂部分を調整してご使用ください。




- マイク部分について
マイク部分の軸を曲げることがあります。必要に応じて、樹脂部分を調整してご使用ください。



3. ソフトウェアのインストール

Windows 7/Vistaをお使いの場合は、セットアップ中に「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」。「続行するにはある程度の許可が必要です」等のメッセージが表示されることがあります。その場合は、「許可」または「続行」をクリックして、セットアップを続行してください。

- (1) Windows 7/Vistaをご使用の場合は付属のCDをパソコンにセットすると、自動で再生画面が表示されます。プログラマーを開いてファイルを表示を選択し、[AMCAP-BUFFALO.EXE]アイコンをクリックしてください。
※ Windows XPをご使用の場合は付属のCDをパソコンにセットすると、自動でファイルが表示されますので、[許可] または「続行」をクリックして、セットアップを続行してください。
- (2) 以下の画面が表示されましたら、「インストール」をクリックしてください。インストールが開始されます。



- (3) インストールが終了しましたら、「完了」をクリックしてください。

以上でソフトウェアのインストールは完了です。

アンインストール

アンインストールは以下の a) b) どちらかの方法で行えます。

- a) [スタート] - [(すべての) プログラム] - [Buffalo] - [Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、[Uninstall] を選択します。画面の指示に従って、アンインストールを行います。
- b) コントロールパネルの[プログラムと機能] (Windows XPでは[プログラムの追加と削除]) を行えます。画面の指示に従って、アンインストールを行います。


ソフトウェアのご使用方法

●カメラを使ってみよう


- [スタート] - [(すべての) プログラム] - [Buffalo] - [Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、[AMCap] を選択します。
※ 以下で使用する画面はWindows 7の画面です。OSにより画面の違い、設定項目の有無があります。手順は同様です。
- ※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの選択が正しくない可能性があります。[Devices]メニューの各製品名、または[PC Camera]、[USB ビデオデバイス]にチェックを入れてください。このときマイクにもチェックを入れてください。
- ※ このソフトは動作確認用のプログラムです。
お客様のご用途に応じたソフトウェアでご使用ください。
- ※ 1280×720、1280×1024の解像度では、画面が正しく表示されない場合があります。

●各種設定

[Options]メニューにて画質調整等の各種設定を行います。






[Video Capture Filter] [画像の調整]タブにて画質等の調整を行います。




[Audio Format] サウンド形式の設定を行います。


- ※ [Capture]メニューの「Capture Audio」がグレー表示 (初期設定ではグレー表示) の状態で選択されていないと設定はできません。



[Audio Capture Filter] オーディオ入力に関する設定を行います。
※ 使用するソフトは録音デバイス (マイク等) がセットアップされていて、[Devices]メニューでチェックが入っていない (初期設定ではチェックなし) と表示されません。



[Video Capture Pin] ビデオ形式や圧縮の設定を行います。
※ 選択できる「色空間/圧縮」は画面と異なる場合があります。



●ビデオキャプチャしてみよう

- (1) [File]メニューの[Set Capture File]をクリックしてキャプチャした動画の保存先を指定します。
- (2) [Capture]メニューの[Start Capture]をクリックします。
- (3) [Ready to Capture]ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。
- (4) [Capture]メニューの[Stop Capture]をクリックするとキャプチャが終了します。
※ [Start Capture]を選択するはグレー表示のメニューが確認できます。

フレームレートを変えたいとき (Windows Vistaのみ)

- ① [Capture]メニューの[Set Frame Rate]をクリックします。
- ② [Choose Frame Rate]ダイアログが表示されます。ご希望の数値に変更して[OK]をクリックします。


撮影時間の上限を決めたいとき

- ① [Capture]メニューの[Set Time Limit]をクリックします。
- ② [Capture Time Limit]ダイアログが表示されます。ご希望の時間を設定して[OK]をクリックします。

録画スペースを確認したい場合

- ① [File]メニューの[Allocate File Space]をクリックします。
- ② [Set File Size]ダイアログが表示されます。ご希望のファイルサイズを設定して[OK]をクリックします。


- (5) [File]メニューの[Save Captured Video As]をクリックしてキャプチャした動画を保存します。



困ったときは

Q1. WEBカメラの映像が映らない

【対策①】 デバイスマネージャ画面で本製品がパソコンに認識されていることを確認してください。




※ デバイスマネージャは、以下の手順で表示できます。

- Windows 7/Vistaの場合
[スタート]メニュー内の「コンピュータ」を右クリック → [管理] をクリック → 「続行するにはある程度の許可が必要です」と表示されたら「続行」をクリック → [デバイスマネージャ] をクリックで表示されます。
- Windows XPの場合
[スタート]メニュー内の「マイコンピュータ」を右クリック → [管理] をクリック → [デバイスマネージャ] をクリックで表示されます。

【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを確認してください。

- Windows 7/Vistaをお使いの場合
AMCapを起動し、カメラが正しく機能しているか確認してください。詳しくは、左記ソフトウェアのご使用方法を参照してください。
※ AMCapは、[スタート] - [(すべての) プログラム] - [Buffalo] - [Buffalo USB PC Camera] (AMCap) の順にクリックすると起動します。
※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから[USBビデオデバイス]を選択してください。
また、[ビデオ]メニュー内の[Preview]にチェックマークをつけてください。

- Windows XPをお使いの場合
(1) [スタート] - [マイコンピュータ] をクリックします。
(2) 「USBビデオデバイス」をダブルクリックします。



- (3) 「USBビデオデバイス」画面が表示され、カメラの映像が表示されます。



以上で表示の確認は完了です。


【対策③】 各ソフトウェアの設定を確認してください。

- Skype (バージョン5.5.0.124)
(1) Skypeのメイン画面から[ツール] - [設定] をクリックします。
(2) 画面左側の[ビデオ設定] をクリックします。
(3) 以下のよう[コンタクトリストのユーザーのみ]を選択し、[保存] をクリックします。



以上で設定は完了です。
その後、Skypeで通話を始めると、映像が相手側に送信されます。

- Windows Live Messenger 2011 (バージョン15.4.3502.922)
(1) Windows Live Messengerメイン画面の[ツール] - [オーディオとビデオのセットアップ] をクリックします。
(2) 以下のよう[コンタクトリストのユーザーのみ]を選択し、[保存] をクリックします。



- (2) ビデオ通話に使用するWEBカメラを選択し、自分の映像が表示されることを確認します。



- (3) チャットを開始し、チャット画面下の「映像通話」をクリックします。




以上で設定は完了です。
この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示され、メッセージ中の「映像」をクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

- Yahoo!メッセージ (バージョン9.0.0.1732)
(1) Yahoo!メッセージのメイン画面から[メッセージ] - [自分のビデオ映像] をクリックします。
(2) 自分の映像が表示されることを確認します。



- (3) チャットを開始し、チャット画面で[ビデオ] ボタンをクリックします。



- (4) [公開] ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。
この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示され、[見る] ボタンをクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

各ソフトウェアの設定についての詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

Q2. ヘッドセットから音が聞こえない。マイクから音が入らない。

ヘッドセットから音が聞こえない、またはマイクから音が入らない場合は、本紙表面の「機器の接続設定」を参照し、ヘッドセットがパソコンに正しく接続されているか確認してください。
ヘッドセットが正しく接続されている場合は、以下の手順でヘッドセットの設定をおこなってください。

●ヘッドセットの設定 (Windows 7/Vista)


Windows 7/Vistaをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [ハードウェアとサウンド] をクリックします。
- (3) [オーディオデバイスの管理] をクリックします。
- (4) [スピーカー] をダブルクリックします。

- (5) [レベル] タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていないことを確認し、[OK] をクリックします。



- (6) [録音] タブをクリックし、[マイク] をダブルクリックします。
- (7) [レベル] タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていないことを確認し、[OK] をクリックします。



- (8) [OK] をクリックして画面を閉じます。

●ヘッドセットの設定 (Windows XP)

Windows XPをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [サウンド、音声、およびオーディオデバイス] をクリックします。
- (3) [システム音量を調整する] をクリックします。
- (4) [オーディオ] タブをクリックします。
- (5) 「音の再生」と「録音」の項目にある[音量] ボタンをクリックし、それぞれの設定をおこないます。



- (6) 「音の再生」では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。音量が小さくなっていたり、ミュートになっていないことを確認してください。



- (7) 「録音」では、マイクの項目を設定します。[選択] にチェックマークがついていること、音量が小さくなっていないことを確認してください。



以上で設定は完了です。

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の欄にてご確認くださいませ。お問い合わせ先は、

マニュアル (印刷物、添付 CD 等) をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新のドライバーダウンロードをご確認ください。

ホームページ

<http://buffalo-kokuyo.jp/support/>

上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先

<http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/>

FAX でのお問い合わせ先

050-5805-9384

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。

050-3163-3177 月～土 (日・祭日、年末年始除く)

※OSから知る IP 電話をご利用ください。

修理品の発送先(A)

<送付先>

〒470-1121 愛知県豊田市西川町島原1-1

BUFFALOは、株式会社パナソニックの登録商標です。本紙に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本紙では、®、© などのマークは記載していません。

●製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。特に購入された製品とは一部異なる場合があります。BUFFALOは、株式会社パナソニックの登録商標です。本紙に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本紙では、®、© などのマークは記載していません。

株式会社 パナソニック・コソサライ 初版発行 2011/12/12
BSW20KMD10Hシリーズ 取扱説明書 KMO0-0286-00